

Instruktioner för placering av medieomvandlare

Var ska medieomvandlaren placeras?

Medieomvandlaren ska sitta på insidan av en yttervägg på markplan eller i källaren. Vi monterar medieomvandlaren på överenskommen plats under installationstillfället.



Viktigt att tänka på

- Medieomvandlaren ska sitta i ett torrt och uppvärmt utrymme.
- Medieomvandlaren behöver sitta nära ett eluttag på 230 V, strömkabeln som kommer med medieomvandlaren är 1,5 meter.
- Storleken på medieomvandlaren är cirka 21 x 14 centimeter.
- Flytta inte medieomvandlaren. Ska du renovera eller har önskemål om att flytta den måste du kontakta oss i god tid före.